

## Sorun Giderme.

### Sorun

Start almıyor.

### Çözüm Önerisi

Programda FoldMate Stacker'ı aktive eden düğmenin açık konumunda olduğundan emin olun. FoldMate Stacker'ın FoldMate üzerindeki yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun.

Sıfırlama yapmıyor.

Ürün algılama sensörünün görüş alanının temiz ve açık olduğundan emin olun. Sensör camı kirlendiyse kuru ve temiz bir bez ile hafifçe silin.

# FoldMate Stacker

Model : FLMT-S1



KILAVUZU İNDİR

**riodin**

[www.riodin.com](http://www.riodin.com)

[info@riodin.com](mailto:info@riodin.com)

İstanbul / TÜRKİYE

